

## Οδηγίες τοποθέτησης

### Βήμα 1.

Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από σκόνες βρωμιές και σαθρά υλικά για τη δημιουργία καλής πρόσφυσης. Εφαρμόζουμε αστάρι εάν είναι απαραίτητο και Ορίζουμε τη γραμμή που θα τοποθετηθεί η πρώτη σειρά με πέτρες.

### Βήμα 2.

Βγάλτε τις πέτρες και δημιουργήστε συνδυασμούς το ελάχιστο 1τ.μ αναμειγνύοντας διαφορετικά σχέδια, πάχη κτλ.

### Βήμα 3.

Χρησιμοποιώντας σπάτουλα, καθαρίζουμε περιμετρικά τις πέτρες από τυχόν περίσσιο τσιμέντο. Δεδομένου ότι η πίσω επιφάνεια της πέτρας είναι ξηρή, βρέξτε την με νερό για να μην απορροφήσει το νερό από το κονίαμα.

### Βήμα 4.

Εφαρμόστε αρκετό κονίαμα (κόλλα ενισχυμένη ελαστική) στην επιφάνεια εφαρμογής και στην τεχνητή πέτρα Algostone .

### Βήμα 5.

Εάν υπάρχουν γωνίες τότε ξεκινάτε με την τοποθέτηση αυτών και συνεχίζετε με επίπεδες πέτρες.

### Βήμα 6.

Εφαρμόζουμε την πέτρα πιέζοντας δυνατά ώστε να ξεχειλίσει η κόλλα για να επιτύχουμε καλή πρόσφυση και αποτελεσματική επικόλληση. Αφαιρούμε τυχόν περίσσεια κονιάματος χρησιμοποιώντας ένα πανί

### Βήμα 7.

Η τοποθέτηση των τεμαχίων πρέπει να γίνεται σταυρωτά και η δημιουργία κάθετου αρμού ανάμεσα σε παράλληλες σειρές θα πρέπει να αποφεύγεται

### Βήμα 8. (Μόνο σε μοντέλα με αρμό)

Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια στήριξη για τη σταθεροποίηση των πετρών, μικροί αποστάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα που θα τοποθετηθούν με αρμό .

### Βήμα 9. (Μόνο σε μοντέλα με αρμό)

Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούμε ειδική σακούλα κορνέ ή ειδικό πιστόλι αρμολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις κόβουμε την άκρη τόσο ώστε να επιτύχουμε το πάχος του αρμού που επιθυμούμε, Αφού γεμίσουμε τους αρμούς απλώνουμε το κονίαμα με τη σπάτουλα ή το ειδικό εργαλείο.

### Βήμα 10.

Σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί με κόλλα ή αρμό καθαρίστε την με σκληρή πλαστική βούρτσα η μαλακή συρμάτινη βούρτσα (ανοξειδωτη η χαλκού) λίγο πριν σκληρύνει το υλικό. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε την κόλλα ή τον αρμό όταν είναι ακόμα νωπός και μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα

### Βήμα 11.

Τέλος Καθαρίζουμε τις πέτρες με στεγνή βούρτσα βαφής και εφαρμόζουμε προαιρετικά βερνίκι πέτρας .

### Ειδικές προφυλάξεις

Παρακαλώ αποφύγετε

- θερμοκρασίες άνω των 180 °C. μπορεί να συμβεί μετατροπή χρώματος,
- παρατεταμένη επαφή με θαλασσινό νερό μπορεί να εμφανιστεί αποχρωματισμός